



**PLUG
& PLAY**



NO BATTERY
NEEDED



**MADE IN
GERMANY**

Musik mischen ist nicht mehr nur professionellen DJs vorbehalten. Der POKKETMIXER ist das erste mobile Mini-DJ-Mischpult für jedermann. Es ist einfach zu bedienen und – da stromunabhängig – flexibel einsetzbar. Der handliche POKKETMIXER ist kinderleicht zu verkabeln und in nur 30 Sekunden einsatzbereit. So kann jeder ohne großen Aufwand überall und bei jeder Gelegenheit ganz spontan DJ sein.

HAUPTFUNKTIONEN

Zwischen zwei Audiosignalen (Kopfhörersignale) kann mittels „Crossfader“ überblendet werden. Mit dem „Listen“- Schalter kann per Kopfhörer wahlweise die Musik des einen oder des anderen Gerätes vorgehört werden. Bei Aktivierung des Equalizers können Bässe, Mitten und Höhen für die eine oder andere Seite verändert werden.

EIGENSCHAFTEN

Der Aufbau: schnell und unkompliziert

Einfach zwei Abspielgeräte einstecken und an die Musikanlage anschließen – fertig ist der Dancefloor.

Der Transport: ein Leichtes

Kleines und gerade mal 130 g „schweres“ Gerät, kein Netzteil, keine Batterien, keine unnötigen Vielfachsteckdosen und Anschlusskabel.

Der Einsatz: äußerst flexibel

Zum Beispiel mit einem batteriebetriebenen Ghetto- blaster, egal ob drinnen oder draußen, zu Hause, in einer Bar, im Park, am Strand, im Auto, Wohnmobil oder auf einem Boot.

Zwei mal rein und einmal raus – einfacher geht es nicht

Zwei Stereosignale müssen rein, ein Signal muss raus. Mit dem gängigen 3,5 mm-Klinkenstecker werden zwei Abspielgeräte (z. B. MP3-Player, Handy, Notebook, iPad, PC oder Discman) und eine Anlage (z. B. Stereo-Anlage oder Ghetto- blaster) angedockt.

Mobiles Gerät für Kopfhörersignale

Der POKKETMIXER ersetzt nicht das Profi-DJ-Mischpult. Er ist ausschließlich für Kopfhörersignale und somit in der Regel für mobile Geräte oder PCs gedacht.

Patenterte Idee: Made in Germany, Berlin

Technisch gesehen wurde die elektronische Schaltung, die ein DJ-Mischpult ermöglicht, mit dem POKKETMIXER neu und passiv – also ohne Stromzufuhr – gelöst.



Abb. in Originalgröße

PLUG
& PLAY

NO BATTERY
NEEDED

MADE IN
GERMANY

TECHNISCHE DATEN

Maße (L x B x H)

ca. 109 x 80 x 27 mm

Gewicht (ohne Zubehör)

130 g

Ein- und Ausgänge

2x 3,5 mm Stereo Eingänge für Kopfhörersignale

1x 3,5 mm Stereo Line Ausgang für Musikanlage

1x 3,5 mm Kopfhöreranschluss

Lieferumfang

1x POKKETMIXER

1x Transportsäckchen

2x Stereokabel, 3,5 mm, ca. 35 cm

Bedienungsanleitung

Bedienelemente

HI/MID/LO – 3-Band Equalizer je Kanal


LISTEN LEFT/RIGHT – Vorhörfunktion links/rechts

MIXER – Crossfader

MASTER – Lautstärke für Musikanlage

PHONE VOL – Kopfhörer-Lautstärke

EQ ON/OFF – Equalizer Aktivierung



Suggested

Beat

Rolling Stone

GROOVE

GLAMOUR

Mac Life

marie claire

Festival
GUIDE

DEFSHOP
DEINTECH-VOR

Awarded

German
Design Award
SPECIAL
MENTION 2014



Bandministerium
für Wirtschaft
und Technologie
Titelträger
2013
KULTUR- UND
KREATIVPILOTEN
DEUTSCHLAND

Certified

CE FC

Pb lead-free
RoHS
2002/95/EC